

# SIGNBRIDGE 20 W LED DRIVER

## INSTRUKCJA INSTALACJI DLA MODELU: BPSP-20-12V.1

### PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ PRZED MONTAŻEM

- Temperatura pracy zasilacza wynosi od -40 do +60 °C. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, zaleca się montaż zasilaczy bez dodatkowej obudowy.
- Zasilacze kosmiczne ze standardowymi miejscami wybicia minimum 19 mm. Jeśli używane są dwa lub więcej zasilaczy, odstęp musi wynosić co najmniej 25 mm od końca do końca i 102 mm z każdej strony. Odstęp między zasilaczami do obudów z tworzyw termoplastycznych, drewna, włókien lub innych palnych materiałów musi wynosić 25 mm.
- Upewnij się, że zasilacze nie są przeciążone, sprawdzając, czy prąd wyjściowy jest mniejszy niż 1.66 DC amps.
- Zaleca się stosowanie fotokomórek lub urządzenia do pomiaru czasu, aby zapewnić wyłączenie zasilania w godzinach dziennych, kiedy oświetlenie znaków nie jest potrzebne. Wyższe temperatury w ciągu dnia i niepotrzebna eksploatacja mogą skrócić żywotność zasilacza.

