

SIGNBRIDGE 100 W LED ZASILACZ

INSTRUKCJA INSTALACJI DLA MODELU: **BPSP-100-C700.1**

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ PRZED MONTAŻEM

- Temperatura pracy zasilacza wynosi od -40 do +50 °C. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, zaleca się montaż zasilaczy bez dodatkowej obudowy.
- Rozmieszczenie zasilaczy w standardowych miejscach wybicia 19 mm minimum. Jeśli używane są dwa lub więcej zasilaczy, odstępki muszą wynosić co najmniej 25 mm do końca i 102 mm z każdej strony. Zasilacz do termoplastycznych, drewnianych, włóknistych lub innych łatwopalnych materiałów obudowy musi wynosić 25 mm.
- Należy pamiętać, że ten zasilacz działa tylko z modułami LED o natężeniu znamionowym 0,7 A i posiada połączenie mostkowe pomiędzy nimi. Należy koniecznie podłączyć tyle modułów, aby napięcie obciążenia mieściło się w zakresie napięcia wyjściowego zasilacza.
- Zaleca się stosowanie fotokomórek lub urządzeń synchronizujących, aby zapewnić wyłączenie zasilania w godzinach dziennych, kiedy oświetlenie znaków nie jest potrzebne. Wyższe temperatury w ciągu dnia i niepotrzebna obsługa mogą skrócić żywotność zasilacza.

