

5 YEARS WARRANTY

IP 68

CE

RoHS Compliant

DPA

I

SIGNBRIDGE 40 W LED ZASILACZ

INSTRUKCJA INSTALACJI DLA MODELU: BPS-40-24V.1

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ PRZED MONTAŻEM

- Temperatura pracy zasilacza wynosi od -40 do +60 °C. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, zaleca się montaż zasilaczy bez dodatkowej obudowy.
- Rozmieszczenie zasilaczy w standardowych miejscach wybicia 19 mm minimum. Jeśli używane są dwa lub więcej zasilaczy, odstępki muszą wynosić co najmniej 25 mm do końca i 102 mm z każdej strony. Zasilacz do termoplastycznych, drewnianych, włóknistych lub innych łatwopalnych materiałów obudowy musi wynosić 25 mm.
- Upewnijcie się, że zasilacze nie są przeciążone, sprawdzając, czy prąd wyjściowy nie przekracza 1.57 A DC. Aby uzyskać najlepszą wydajność, zaleca się do 1.34 amperów prądu stałego.
- Zaleca się stosowanie czujników fotokomórek lub urządzeń czasowych w celu zapewnienia wyłączenia zasilania aby zasilacze były wyłączone w ciągu dnia, kiedy podświetlenie znaku nie jest potrzebne. Wyższe temperatury w ciągu dnia i niepotrzebne działanie mogą skrócić żywotność zasilacza.

