

5
YEARS
WARRANTY

IP 68

05

CE

RoHS
CompliantUK
CA

I

SIGNBRIDGE 60 W LED ZASILACZ

INSTRUKCJA INSTALACJI DLA MODELU: BPSP-60-24V.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ PRZED MONTAŻEM

- Temperatura pracy zasilacza wynosi od -40 do +55 °C. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, zaleca się montaż zasilaczy bez dodatkowej obudowy.
- Rozmieszczenie zasilaczy w standardowych miejscach wybicia 19 mm minimum. Jeśli używane są dwa lub więcej zasilaczy, odstępki muszą wynosić co najmniej 25 mm do końca i 102 mm z każdej strony. Zasilacz do termoplastycznych, drewnianych, włóknistych lub innych łatwopalnych materiałów obudowy musi wynosić 25 mm.
- Upewnijcie się, że zasilacze nie są przeciążone, sprawdzając, czy prąd wyjściowy nie przekracza 2.5 A DC. Aby uzyskać najlepszą wydajność, zaleca się do 2 amperów prądu stałego.
- Zaleca się stosowanie czujników fotokomórek lub urządzeń czasowych w celu zapewnienia wyłączenia zasilania aby zasilacze były wyłączone w ciągu dnia, kiedy podświetlenie znaku nie jest potrzebne. Wyższe temperatury w ciągu dnia i niepotrzebne działanie mogą skrócić żywotność zasilacza.

