

# SIGNBRIDGE PLUS 200 W ZASILACZE Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIANIA PWM

## INSTRUKCJA INSTALACJI DLA MODELU: **BPSP-200-24V.3-B**

### PRZECZYTAJ UWAGNIE INSTRUKCJĘ PRZED MONTAŻEM

- Temperatura pracy zasilacza wynosi od -40 do +45°C. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, zaleca się montaż zasilaczy bez dodatkowej obudowy.
- Rozmieszczenie zasilaczy w standardowych miejscach wybicia 19 mm minimum. Jeśli używane są dwa lub więcej zasilaczy, odstęp musi wynosić co najmniej 25 mm do końca i 102 mm z każdej strony. Zasilacz do termoplastycznych, drewnianych, włókniстых lub innych łatwopalnych materiałów obudowy musi wynosić 25 mm.
- Upewnij się, że zasilacze nie są przeciążone, sprawdzając, czy prąd wyjściowy jest mniejszy niż 8,33 A DC. Dla najlepszej wydajności zaleca się maksymalnie 6,64 A DC.
- Zaleca się stosowanie czujników fotokomórek lub urządzeń czasowych w celu zapewnienia wyłączenia zasilania aby zasilacze były wyłączone w ciągu dnia, kiedy podświetlenie znaku nie jest potrzebne. Wyższe temperatury w ciągu dnia i niepotrzebne działanie mogą skrócić żywotność zasilacza.

